Kalibrasyon Örsü

LT-C0091 | Beton test çekicileri için referans örs

Sertleştirilmiş çelik • Geri tepme kontrolü • Test öncesi ve sonrası doğrulama



Ø15 × 23 cm

ÖLÇÜLER

16 kg

AĞIRLIK

EN 12504-2 • ASTM C805 / C805M • Referans yüzeyde cihaz kontrolü

Fotoğraflar ve Bileşenler

Üst kılavuz, kontrol açıklığı, çelik gövde ve taşıma tutamağı

LT-C0091, beton test çekicilerinin geri tepme performansını kontrol etmek için kullanılan referans örstür. Sert çelik yüzeyde alınan okumalar, çekici üreticisinin belirttiği referans aralığıyla karşılaştırılır.

ÜST KILAVUZ

Çekicin yerleştirildiği üst açıklık. Darbe doğrultusunu referans yüzeye dik olacak biçimde düzenle.

TAŞIMA TUTAMAĞI

Yan tutamak çalışma alanında konumlandırmayı kolaylaştırır. Taşırken 16 kg ağırlığı dikkate al.



ÇELİK GÖVDE


Ağır ve rijit gövde, kararlı bir kontrol düzenini destekler. Örsü sağlam bir zemine yerleştir.

YAN AÇIKLIK

Gövdenin yan açıklığı iç bölgeyi görünür kılar. Kullanım öncesinde yüzey ve temizlik durumunu kontrol et.



Üst kılavuz ve yan kontrol açıklığı




Yan taşıma tutamağı ve kavrama bölümü

LT-C0091

Geri Tepme Kontrol Prensibi

Örsü yerleştir • Çekici dik tut • Okumaları kaydet • Referansla karşılaştır

ÇEKİÇ VE REFERANS ÖRS • ŞEMATİK KESİT



SERT ÇELİK REFERANS DARBE YÜZEYİ

GERİ TEPME DEĞERİ: ÇEKİÇTEN OKUNUR

ŞEMATİK GÖSTERİM • ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR

Yerleştir ve Kontrol Et

Örsü sağlam, düz ve titreşimsiz zemine yerleştir. Darbe yüzeyinin temiz olduğunu kontrol et.

Darbeyi Uygula

Çekici referans yüzeye dik tut. Kontrol darbelerini çekici üreticisinin talimatına göre uygula.

Kaydet ve Karşılaştır

Okumaları kaydet. Sonuçları ilgili çekicin üretici referans aralığıyla karşılaştır.

Örs kontrolü, test çekicisinin çalışma durumunu değerlendirmeyi sağlar. Örs üzerindeki geri tepme değeri beton basınç dayanımı sonucu olarak kullanılmaz. Uygun olmayan değerlerde çekici bakım ve servis prosedürüne göre değerlendirilir.

Referans Aralığı ve Kayıt

Kabul aralığını kullanılan çekicin modeli ve üretici talimatı belirler. Darbe sayısını ve değerlendirme yöntemini aynı talimata göre seç.

Çekici kimliğini, kontrol tarihini, örs kimliğini ve okumaları kaydet. Böylece farklı ölçüm serilerindeki kontrolleri aynı cihaz kaydı üzerinde takip edebilirsin.

Test Öncesi ve Sonrası

Beton ölçüm serisi öncesinde örs kontrolünü tamamla. Seri sonunda alınan okumaları başlangıç kaydıyla karşılaştır.

Referans dışı okumalar veya belirgin değişimler, temizlik ve mekanik kontrol ihtiyacını gösterebilir. Örs doğrulaması, gerekli durumlarda yapılacak izlenebilir kalibrasyon veya servis ayarının yerini almaz.

LT-C0091

Teknik Özellikler ve Kontrol Düzeni

LT-C0091 • Fiziksel özellikler ve geri tepme doğrulama bilgileri

Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-C0091
Ürün Adı	Kalibrasyon Örsü
Ölçüler	Ø15 × 23 cm
Ağırlık	16 kg
Referans Yüzey	Sertleştirilmiş çelik
Kullanım Amacı	Beton test çekicisi çalışma kontrolü
Kontrol Okuması	Çekicin geri tepme değeri
Karşılaştırma Esası	Çekici üreticisinin referans aralığı
Darbe Konumu	Referans yüzeye dik uygulama
Kontrol Zamanı	Beton ölçüm serisi öncesi / sonrası
Beton Deneyi Referansları	EN 12504-2; ASTM C805 / C805M
Tarihsel Referans	ASTM D5873 — kaya geri tepme; 2023'te kaldırıldı

Çekice Uygun Referans Aralığını Kullan

Okumaları kullanılan çekicin üretici aralığıyla değerlendir. Örsün verdiği kontrol koşulunu beton dayanım değeriyle veya bağımsız kalibrasyon sertifikasıyla karıştırma.

Test Çekici Doğrulama Akışı

01
Yerleştir
Örsü kararlı zemine al; yüzeyi kontrol et.

02
Darbeyi Uygula
Çekici yüzeye dik tut; talimatı izle.

03
Okumayı Kaydet
Çekici kimliğini ve geri tepme değerlerini yaz.

04
Karşılaştır
Üretici aralığına göre çalışma durumunu değerlendir.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/kalibrasyon-orsu/