Marshall CBR Numune Çıkarıcı

LT-U0035 | El kumandalı hidrolik sistemle numune çıkarma

Marshall • CBR • Standart ve Modifiye Proktor numuneleri



5 ton

HİDROLİK KRİKO KAPASİTESİ

4″ / 6″

100 VE 150 mm KALIPLARLA DA UYUMLU

Manuel hidrolik kriko • Elektrik bağlantısı gerektirmez

LT-U0035

Fotoğraf ve Cihaz Bileşenleri

Üst destek, itme başlığı ve manuel hidrolik kriko

Marshall CBR Numune Çıkarıcı, sıkıştırılmış asfalt ve zemin numunelerinin kalıplarından çıkarılması için kullanılır. El kumandalı 5 ton kapasiteli hidrolik kriko, uygun adaptör ve üst destekle numuneye eksenel itme uygular.

HİDROLİK KRİKO

5 ton kapasiteli manuel hidrolik kriko, numuneyi çıkaran itme kuvvetini sağlar.

İTME BAŞLIĞI

Numune tabanına uygun başlık, kriko kuvvetini numune eksenine iletir.



ÜST KALIP DESTEĞİ

Açık merkezli üst destek, numunenin kalıptan yukarı çıkmasına izin verir.

EL KUMANDALI POMPA

Pompa koluyla kriko kademeli ilerletilir; elektrik beslemesi gerekmez.



Üst destek halkası ve açık numune çıkışı




Manuel hidrolik kriko ve pompa bağlantısı

LT-U0035

Eksenel İtme ile Numune Çıkarma

Adaptörü seç • Kalıbı merkezle • Krikoyu ilerlet • Numuneyi teslim al

HİDROLİK KRİKO + ADAPTÖR + KALIP



KRİKO KUVVETİ NUMUNE EKSENİNDE UYGULANIR

KALIP, ÇIKIŞ AÇIKLIĞI ÇEVRESİNDEN DESTEKLENİR

Numune, kriko ilerledikçe kalıptan yukarı çıkar

Çıkarılan numuneyi sonraki işleme hazırla

TEMSİLİ NUMUNE ÇIKARMA KESİTİ • ÖLÇEKSİZ

Adaptörü Seç

Kalıp ve numune çapına uygun itme başlığını ve destek düzenini belirle.

Merkezle ve Destekle

Kalıbı üst desteğe yerleştir. Kriko, başlık ve numuneyi aynı eksende hizala.

Kontrollü Çıkar

El pompasıyla kademeli ilerle. Çıkan numuneyi uygun biçimde destekleyip teslim al.

Kalıp, numunenin geçebileceği açıklık çevresinden desteklenir. Kriko ve uygun başlık numuneyi yukarı iter. Eksenel hizalama, yeterli çıkış açıklığı ve kontrollü hareket, çıkarma işleminin temelini oluşturur.

Marshall, CBR ve Proktor Numuneleri

Cihaz, Marshall ve CBR numuneleri ile Standart ve Modifiye Proktor kalıplarındaki sıkıştırılmış zemin numunelerinin çıkarılmasında kullanılır.

Uyumlu kalıp ölçüleri 4 inç, 6 inç, 100 mm ve 150 mm olarak belirtilir. Kullanılacak kalıp ile başlık ve destek açıklığının ölçü uyumunu işlemden önce kontrol et.

Manuel Hidrolik Çalışma

5 ton kapasiteli hidrolik kriko el pompasıyla çalıştırılır. Elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmadan numuneye eksenel itme uygulanır.

Kalıbı sağlam yerleştir; numunenin çıkışını izleyerek ilerle. Çıkarma sonrasında numune kimliğini koru ve sonraki deney için gereken hazırlığı uygula.

LT-U0035

Teknik Özellikler ve Kullanım Alanları

LT-U0035 | Marshall ve CBR için manuel hidrolik numune çıkarıcı

Parametre	Tanım / Özellik
Ürün Kodu	LT-U0035
Hidrolik Kriko Kapasitesi	5 ton
Çalıştırma	Manuel hidrolik kriko / el pompası
Asfalt Numuneleri	Marshall
Taşıma Oranı Numuneleri	CBR
Zemin Sıkıştırma Numuneleri	Standart ve Modifiye Proktor
Uyumlu Kalıp Ölçüleri	4 inç / 6 inç / 100 mm / 150 mm
Çıkarma Yönü	Kalıp ekseninde yukarı doğru itme
Dış Ölçüler	Ø30 × 54 cm
Yaklaşık Ağırlık	30 kg

Kalıp, Başlık ve Destek Açıklığını Birlikte Kontrol Et

Numunenin serbestçe çıkabileceği açıklığı sağla. Kalıbı ve itme başlığını kriko ekseninde merkezle; numuneyi çıkarma boyunca destekle.

Hidrolik Numune Çıkarma İş Akışı

01
Seç
Kalıba uygun başlık ve desteği seç.

02
Yerleştir
Kalıbı destekle ve eksenel merkezle.

03
İlerlet
El pompasıyla krikoyu ilerlet.

04
Teslim Al
Çıkan numuneyi destekleyerek al.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/marshall-cbr-numune-cikarici/